


DRICKFONTÄN (HÖG)
Artikelnummer: DB311QU1

	Beskrivning	Art-nr
	Tryckknapp Servicesats	DB KB311F DB KBP311N
Instruktion för utbyte av patron		
<ul style="list-style-type: none"> • Stäng av inkommande vatten. • Demontera tryckknappen med hjälp utav skift eller fastnyckel. • Plocka ur o-ringen, käglan och fjädern. • Spola rent ventilhuset innan åter montage av nya o-ringen, käglan och fjädern. • Återmontera tryckknappen. • Sätt på inkommande vatten och motionera ventilen ett par gånger. 		
Inställning för fullflöde		
<ul style="list-style-type: none"> • Använd skruvmejsel för att reglera flödet med hjälp av skruven på ventils framsida. 	