


TEMPOSTOP SPAKMANÖVRERAD

Artikelnummer: DB702400

	Beskrivning	Art-nr
	Komplett Patron Manöverspak Fjäder och låskopp Temperaturvred	DB 743305 DB 999701 DB 997352 DB 700MCP
Instruktion för utbyte av patron		
<ul style="list-style-type: none">• Stäng av inkommande vatten.• Skruva bort låskoppen med hjälp av skift eller fast nyckel.• Lossa patronen med hjälp av skift eller fast nyckel.• Dra ut patronen och ersätt med den nya patronen.• Återmontera fjäder, spak och låskopp.		
Inställning av flöde		
<ul style="list-style-type: none">• Skruva bort låskoppen med hjälp av skift eller fast nyckel.• Justera flödet med hjälp av en insexnyckel i hålet på patronen.• Återmontera fjäder, spak och låskopp.		